

## Liege- und Scheideninjektionswerkzeug

- 100x100 Rohrrahmen - Doppelträger
- Spindelstock Kategorie II
- 3 Universal-Tropfschlauchaufroller mit Aluflanschen zur Montage werden am Heck angeordnet.
- Auf dem hinteren Träger 3 Parallelogramme und Kufen  
Mit dem Höhenregler wird die Eintauchtiefe des Liners eingestellt.
- Am vorderen Balken befinden sich 2 Messräder, die in der Höhe und im Achsabstand einstellbar sind,  
um eine voreingestellte Höhe zu gewährleisten.

- Die Spulen und Zuführungen müssen auf Flanschen montiert sein, die eine Einstellung des Achsabstands ermöglichen (z.B. 1200mm).

- Sie haben linke und rechte Tropfschläuche



### **Beschreibung burier :**

Einstellbare Tiefenkufe.

Mantelführung für ca. 300 mm, um ein Verdrehen des Mantels zu verhindern.

Bedeckt von einem Löffelarm, alles auf einem Parallelogramm  $\pm 10$  mm montiert.